

取扱説明書

(SRXアンダーフェンダー)

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

取り付け手順

- 1 チェーンケース、左タンデムステップステー、左ヒールガードを外します。(図1参照)
- 2 アンダーフェンダーにフラップを取り付け(付属のボルト、ナットを使用します)車両の左側から通しチェーンケース側を仮止めし(純正ボルトを使用)、右側に開いている穴に付属の結束バンドを通し、スイングアームに固定します。(図2、3参照)
※チェーンケース側の後ろのボルトは、ナットより出るとチェーンに干渉しますので、ご注意ください。
- 3 フェンダーの左右のバランスを確認しチェーンケース側のボルトを固定します。
- 4 ゴムのフラップをフェンダーのフラップの後ろに被せます。
- 5 左タンデムステップステー、左ヒールガードを外した逆の手順で組み付けます。

以上で完成ですが、ご不明な点が御座いましたら
気軽にお問い合わせ下さい。



THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL&FAX 0533-84-8725