

取扱説明書

(SRX-RショートフェンダーⅣ型)

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

取り付け手順

- 1 シート、テールカウルを外します。ウインカー及びテールランプの配線を外し、リヤフェンダーを外します。(図1、参照)
- 2 ノーマルフェンダーの上部に付いているグロメットとカラーを外し、ショートフェンダーに付け替えます。
ショートフェンダーにウインカー、テールランプ、ナンバー、リフレクターを取り付け。車両に組み付けます。
ウインカー及びテールランプの配線を接続します。
※付属のアース線で必ずアースをとってください。
テールランプの接続は、赤がストップランプ、黒がスモールランプです
(図2、参照)
- 3 テールカウルとシートを外した逆の手順で組み付けます。
(図3、参照)

以上で完成ですが、ご不明な点が御座いましたら
気軽にお問い合わせ下さい。



THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL&FAX 0533-84-8725