

取扱説明書

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991

(SRX4型 タンクカバー)



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

- 1 シートを外し、タンクを止めているボルトとドレンホースを外し、タンクを後ろへ少しずらします。(図1参照)
- 2 タンクキャップのボルト(7本)を外します。(図2参照)
- 3 付属のスポンジテープとゴムシートをタンクカバーの指定部分に取り付けます。タンクには、カバーの脱着が容易に出来るようシリコングリスを塗ります。(シリコングリスはお客様がご用意下さい。)(図3、4参照)
- 4 タンクカバーを横から滑らせるように被せます。無理に被せるとカバーが破損しますので十分注意して下さい。(図5参照)
- 5 タンクを元の位置に戻し、付属のボルトでカバーとタンクキャップを固定し、外した逆の手順でタンクとシートを装着します。タンク取り付け部分の純正のゴムダンパーは使用しません。(図6、7参照)

以上で完成ですが、御不明な点がありましたら、
気軽にお問い合わせください。



THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
Tel. 0533-84-8725