

取扱説明書

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991

(SRXトップブリッジ)



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

- 1 左右のハンドルを外し、トップブリッジを止めているボルト(①)を外します。(図1参照)
- 2 スペーサーを動く程度に仮止めし、トップブリッジカバーの両面テープを剥がし、トップブリッジに貼りつけます。(図2参照)
※画像はトップブリッジを外していますが、実際は外さないでください。
- 3 外した逆の手順でトップブリッジのボルト及びハンドルを組み付けます。(図3参照)

図1



図2



図3



以上で完成ですが、御不明な点がありましたら、
気軽にお問い合わせください。

THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
Tel. 0533-84-8725