

取扱説明書

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991

(TRX850用シングルシートカウル)



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、当社は一切の責任を負いません。

※ 塗装をする前に一度組み付け、商品に問題の無いことを確認してください。塗装後の返品は受け付けいたしませんのでご了承下さい。

取付手順

- 1 純正シートとカウルを取り外します。
- 2 カウルに付いているグロメット(4個)とバックレストをシングルシートカウルに付け替え、取り外したときの逆の手順で組み付けます。カウル上部のボルト2本は使用しません。(シートカウルと車両が直接干渉する部分には付属のゴムシートを必ず貼り付けて下さい。)
- 3 シートを組み付けます。
- 4 小物入れの蓋の穴にスピードファスナーを差し込み裏からプラスチックのワッシャーを押し込み抜けないようにします。スピードファスナーの受け側をシートカウル上部の穴に差し込みます。

以上で完成ですが、ご不明な点がありましたら
気軽にお問い合わせください。

THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL&FAX 0533-84-8725