

取扱説明書

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991

(SRX キック アンダーカウル)



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

- 1 サイドスタントの(Spring)を引っ掛けるステーの中心から前方 210ミリの位置に FL の刻印のあるステーを貼り付け、結束バンドで固定します。(図1参照)
- 2 FL のステーの中心から後方 115ミリの位置に、RL の刻印のあるステーを貼り付けます。この状態でカウルを当てて、穴位置が合うことを確認して下さい。問題なければ、結束バンドで固定します。(図2参照)
- 3 エンジンマウントボルトの中心から、フレームに対して直角になるよう FR のステーを貼り付け、結束バンドで固定します。(図3参照)
- 4 フレーム下のマフラー固定用ステーに、FR との距離を 270 ミリになるよう調整し、RR のステーを付属のボルトに交換して取り付けます。カウルを当てて、穴位置が合うことを確認して下さい。(図4参照)
- 5 カウルを付属のボルトで固定します。

以上で完成ですが、御不明な点がございましたら、
気軽にお問い合わせください。



THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
Tel. 0533-84-8725