取扱説明書



(CBR250R タンデムシートカバー)



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。 取り付けは、整備資格を持った専門の方にお願いしてください。 取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、 当社は一切の責任を負いません。

- 1 タンデムシートを外し、シートの上に付属の傷防止ビニールを被せます。 (図1参照)
- 2 タンデムシートカバーを後方から被せて上から押さえます。 (図2参照)
- 3 テールカウルの内側に干渉防止用に付属のゴムシートを貼ります (図3参照)







以上で完成ですが、御不明な点がありましたら、 気軽にお問い合わせください。

> 梱包内容 タンデムシートカバー 傷防止ビニール ×1 ゴムシート ×4