

取扱説明書

(SRXカーボンタコメーター
パネルカバー)

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

取付手順

- 1 タコメーター固定ボルト、ケーブルを外します。
照明用ランプユニットを外し、メーターをケースから取り出します。
(図1参照)
- 2 メータケースのボルトを緩め、ケースを外します。(図2参照)
- 3 メータステーのボルトを緩め、カーボンメーターカバーをかぶせ、ボルトを締めます。
(図3、4参照)
- 4 外した逆の手順で組み付けます。

カーボン製品の取り扱いについて

- 1 カーボン製品は耐光性が悪く、時間の経過とともに茶色く変色してきます。
これを防止するためにも出来るだけクリアー塗装をすることをお勧めします。
- 2 ボルトの締め付けすぎは、製品の破損につながりますので
ボルトにはゆるみ止め剤等を塗布し、軽く締めて下さい。

以上で完成ですが、ご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせください。



梱包内容

メーターパネルカバー×1

THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL&FAX 0533-84-8725