













図3

取扱説明書

FRP Parts Products

THE SIMPLE
SINCE 1991

(TRX850用ショートフェンダー)



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。 取り付けは、整備資格を持った専門の方にお願いしてください。 取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、 当社は一切の責任を負いません。

※ 塗装をする前に一度組み付け、商品に問題の無いことを 確認してください。塗装後の返品は受け付けいたしませんので ご了承下さい。フェンダーの加工に付いて当社では責任を 負いませんので、ご自身の責任において行って下さい。

取付手順

- 1 タンデムシート、シート、シートカウル、リヤウインカー、ナンバープレート、 ナンバープレート台、リフレクターを外します。
- 2 ノーマルフェンダーを赤線に沿って金ノコの刃で切り落とします。(図1参照) 一度に切り落とすには無理がありますので、少しずつ区切って切り落として下さい。 ウインカー周辺とその前方を切るときは、フェンダー上部のねじを緩め下に下げると切りやすくなります。(図1-①参照) フェンダー裏のガセット(補強板)は、カッターナイフで切って下さい。 切り終えた部分はカッターナイフでバリを取り、整えて下さい。(図2参照)
- 3 ショートフェンダーをナンバープレート台を外したときのボルトとワッシャーを使って、 ノーマルフェンダーと共に車両に対して、水平になるように固定します。(図3-②参照)
- 4 テールランプ下のセンターの穴(図3-③参照)に5.5ミリのドリルの刃を当て、 ノーマルフェンダー側に穴をあけます。リフレクターをその穴に差し込み、 ショートフェンダー、ノーマルフェンダーと共にボルトで固定します。 ※リフレクターの下部がショートフェンダーの角にあたり浮くようでしたら、
 - ※リフレクターの下部がショートフェンダーの角にあたり浮くようでしたら、 リフレクターの下部をカッターナイフで削って下さい。(図4参照)
- 5 ナンバープレート、リヤウインカー、シートカウル、シート、タンデムシートを外したときの逆の手順で取付けます。 付属のゴムシートは、ナンバープレートのビビリ防止にご使用下さい。
 - ※夜間、走行されると、リフレクターの両サイドの平面部分に後方車両の ヘッドライトが反射し、他の車両にご迷惑をかける可能性がありますので、 市販の缶スプレー等で、黒のつや消塗装をすることをお勧めいたします。

以上で完成ですが、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89 TEL&FAX 0533-84-8725