

# 取扱説明書

(MT07 メーター移設ステー)






すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。  
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。  
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、  
当社は一切の責任を負いません。

## 取り付け手順

- 1 ボルトを外します。(図1 参照)
- 2 メーター裏のビス3本とカプラーを抜き、メーターステーを外します。(図2 参照)
- 3 ステーについているグロメット(2個)を移設ステーに付け替えます。(図3 参照)  
L型のステーにグロメットを付けてメーター裏に固定します。(図4 参照)
- 4 メーターを移設ステーに固定します。裏のステーは付属のネジを使用します。
- 5 メーターにコネクターを差し込み移設ステーを車両に固定します。(図5 参照)
- 5 メーターバイザーを装着する場合は、メーターを固定していた純正のボルトを使って下さい(図6 参照)

※ 移設ステーを固定するボルトが、車両によってナットに届かない場合があります。  
その場合、付属のボルトを使用して下さい。

以上で完成ですが、ご不明な点がありましたら  
気軽にお問合せ下さい。



THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89  
TEL 0533-84-8725