

取扱説明書

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991

(XSR155- ミニカウル)



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方にお願ひしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

取り付け手順

- 1 ライトステーのボルト2本を外しライトステーを横に抜きます。(図1)
- 2 カウルをステーに差し込んで元の位置に固定します。
ライトステー下には付属のスペーサーを挟んで固定します。(図2)

以上で完成ですが、
ご不明な点が有りましたら
気軽にお問合せ下さい。

梱包内容	
ミニカウル	= 1
スペーサー	= 2



THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
Tel. 0533-84-8725