

# 取扱説明書

(SRXカーボンメーターパネル)

FRP Parts Products

**THE SIMPLE**


SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。  
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。  
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、  
当社は一切の責任を負いません。

## 取付手順

- 1 ヘッドライトを外します。(図1-①参照)
- 2 メーターから接続されている配線を外します。
- 3 メータブラケットを固定しているボルト(図1-②参照)を外し、上に持ち上げメーターケーブルを緩めてメータアセンブリを外します。
- 4 メーターアセンブリを裏返し、メーターケースを外します。(図2参照)
- 5 トリップメータノブ及びステア、バルブ、メーターパネルを外します。
- 6 メーターパネルからインジケーターレンズを外し、市販のボンド等を使用し、カーボンメーターパネルに付け替えます。(パネルの裏から指で押さえるとレンズははずれます。レンズの裏に付いている爪をヤスリ等で削ってください。図4参照)
- 7 パネルの裏に付いている両面テープの紙を剥がしベースに貼り付けます。(図5参照)  
紙を剥がす前に取り付ける位置を必ず確認してください。  
使用している両面テープは強力です。パネルを外す場合破損しないよう充分注意してください。
- 8 外した逆の手順で組み付けます。



以上で完成ですが、ご不明な点がございましたら  
お気軽にお問い合わせください。

梱包内容  
メーターパネル×1

**THE SIMPLE**

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89  
TEL&FAX 0533-84-8725