

# 取扱説明書

(SRXミニカウルタイプⅣ)

FRP Parts Products

**THE SIMPLE**

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。  
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。  
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、  
当社は一切の責任を負いません。



## 取付手順

- 1 ボルトを緩め(図1-①)ヘッドライトを外します。
- 2 ライトケース固定ボルト(図1-②)を外します。
- 3 ライトケース内側に装着されているナット、ワッシャー、プラスチック部品を付属の瞬間接着剤で貼り付け一体化にします。(図2、3)
- 4 それをライトケース内のゴム部分に接着剤で貼り付けます。(図4)
- 5 ライトを組み付けます。(図5)
- 6 付属のシートをライトのリムに沿うように、手で丸めて形を整えます。(図6)
- 7 シートをライトのリムに沿って左右対称に貼り付けます。(図7-①)  
小さいシートはタコメーターのケースに貼り付けます。(図7-②)
- 8 カウルを付属のボルトと平ワッシャーを使いライトケースに固定します。(図8)  
カウルは、シートと隙間が出来ないくらいまで傾けて下さい。
- ※ カウルを固定する時、ボルトを押し込まず、回しながらゆっくり挿入して下さい。  
無理に押し込むと中の部品が押され、外れる場合がありますので  
注意して下さい。
- 9 全ての作業終了後、光軸調整を必ず行って下さい。

## 注意

スクリーンのボルトは、強く締め付けすぎるとスクリーンが破損しますので、  
十分注意して下さい。ボルトは、緩まないようネジロック剤等を使用して下さい。

以上で完成ですが、ご不明な点がございましたら  
お気軽にお問い合わせ下さい。



**THE SIMPLE**

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89  
TEL&FAX 0533-84-8725