

取扱説明書

(SRX-Rショートフェンダー)

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

取り付け手順

- 1 シート、テールカウル、レギュレーターおよび、テールランプの配線を外し、リヤフェンダーを外します。(図1参照)
- 2 ショートフェンダーにテールランプを取り付けフレームに仮止めし(純正ボルトを使用し、前側2本の固定には付属のナットを使用します。)、テールランプの配線、レギュレーター、テールカウル、ナンバープレート、リフレクター(純正)を組み付けます。(図2、参照)
※取り付けが解り易いようにテールカウルは付けていません。
テールランプの接続は、赤がストップランプ、黒がスモールランプです。
- 3 ショートフェンダーの左右のバランスを確認し固定します。
- 4 シートを取り付けます。

以上で完成ですが、ご不明な点が御座いましたら
気軽にお問い合わせ下さい。



THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL&FAX 0533-84-8725